

Manuale d'uso

D-KEYPAD



Indice

| | |
|--|-------|
| Precauzioni..... | pag 2 |
| Avvertenze..... | pag 2 |
| Introduzione..... | pag 2 |
| Specifiche..... | pag 3 |
| Programmazione..... | pag 3 |
| Settaggi..... | pag 3 |
| Zona bypass..... | pag 3 |
| Tamper..... | pag 4 |
| Registrazione tastiera nell'allarme..... | pag 4 |
| Pulizia e protezione..... | pag 4 |
| Assistenza sul prodotto..... | pag 4 |



Link Supporto

Precauzioni:

1. Non smontare l'apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o conservata in modo improprio.
3. Non esporre l'apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'apparecchio viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'apparecchio e creare corto-circuito.
4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
5. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare l'apparecchio con una temperatura compresa tra i 0°C ed i +40°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo. Non lasciare mai l'oggetto in carica per più di 4-5 ore, la batteria potrebbe danneggiarsi, l'importatore e il rivenditore non sono responsabili del danneggiamento della stessa.

1. Introduzione

La tastiera 868 è una tastiera a due vie di comunicazione con ottima stabilità e design. Può essere utilizzata per controllare la centrale ed il defender.

2. Specifiche

- Modello: Tastiera 868
- Corrente di utilizzo: 3,7v/1200mA batteria Li-Po ricaricabile
- Consumi: stand by <60uA , in comunicazione <25mA
- Distanza di comunicazione: 70m in campo aperto
- **Password utente default: 1234** (supporta le password utente)
- **Password admin default: 987699**
- Auto stand-by dopo 8 secondi in assenza di operazioni
- Auto uscita dai settaggi dopo 10 secondi
- Sotto ai 3,2 V il pannello entra in basso consumo
- Frequenza 868 mhz , ad autoapprendimento e con numero seriale

3. Per Programmazione

3.1 indietro/conferma: premi [BACK] per annullare, premi [OK] per confermare

armare: premi [away] il pannello LCD visualizzerà 

disarmare: inserire la password utente (1234) e premere [disarm] l'LCD visualizzerà

parzialmente armato: premere [home]. L'LCD visualizzerà

emergenza: premere [help]. L'LCD inizierà a lampeggiare nella zona allarme visualizzando

stato: per controllare lo stato del pannello premere più volte [disarm], l'LCD interrogherà il

pannello visualizzando lo stato (away, disarm, home, zona allarmata, zone attivate e disattivate).

4. Settaggi

Configurazione orario

Esempio: è necessario configurare la data 20/04/12 e l'ora 22.10

[Enter] - [password admin 987699] [OK] [2] [0] [0] [4] [1] [2]
[2] [2] [1] [0] [OK] [↵] [↵] [↵] [↵] [↵] [↵]

Password

E' possibile inserire fino a 13 utenti differenti, 10 sono vuoti. L'utente admin e normale sono configurati di default.

Cambiare la password utente: [Enter] [password admin 987699] [OK]    [OK] nuova password [OK] 

Cambiare la password amministratore: [Enter] [password admin 987699] [12] [OK] [digitare la nuova password amministratore] [OK]

5. Zona Bypass

Questa funzione è attivabile solo in modalità due vie di comunicazione, serve per configurare la tastiera in modo da poter attivare e disattivare solo alcune zone a differenza di altre. Settare su 1 le zone in cui la tastiera deve intervenire e in 0 le zone in cui non deve intervenire.

[ENTER] [password admin 987699] [13] [OK] [inserisci la zona a due cifre] [OK] [1] [OK] [il pannello suonerà] [configurazione completata]

Nota: la zona attribuita ad esser 1, è in bypass quindi non è attivabile\disattivabile dalla tastiera, configurala a 0 per cancellare il bypass, quindi per renderla attivabile\disattivabile dalla tastiera.

Comunicazione a due vie (andata e ritorno)

NOTA BENE: per la richiesta dello stato centrale premere sul tastierino il tasto HOME

Tale funzione è configurata già di default, è possibile cambiarne lo stato.

[ENTER] [password admin 987699] [15] [OK] [1] [OK]  [OK]

0 = una via di comunicazione, utilizzato solo come controllo remote

1 = due vie di comunicazione, il pannello riceve anche lo stato dell'allarme

6. Tamper

Il tamper è situato sul retro del pannello, serve in caso di furto o tentativo di scasso.

[ENTER] [password admin 987699] [15] [OK] [3] [OK]  [OK]

0 = disabilitato

1 = abilitato

Alla fine della configurazione premere [BACK] per uscire dalla menu oppure il sistema uscirà automaticamente dopo 30 secondi

ATTENZIONE: [DISARM] può essere utilizzato per chiedere alla centrale lo stato, premere più volte per ottenere una risposta.

7. Registrazione tastiera nell'allarme

Entra nel sistema wireless del pannello, seleziona controllo remoto, premere [ARM] [DISARM] premere SAVE nel pannello di controllo. Può esser necessario configurare anche il codice seriale, in ogni caso far riferimento al manuale di configurazione dell'allarme, la tastiera va considerata come un normale telecomando in fase di registrazione.

8. Pulizia e protezione

Quando la tastiera 868 è sporca non utilizzare acqua o detergenti direttamente sulla stessa. Utilizzare un panno umido.

IMPORTANTE!!

Assistenza sul prodotto: Per l'assistenza sul prodotto contattare sempre il rivenditore, Skynet italia s.r.l. non è tenuta a fornire assistenza al pubblico. Nel caso in cui non vi sia possibile contattare il rivenditore e necessitate di assistenza contattate via email Skynet Italia s.r.l. all'indirizzo supporto@skynetitalia.net specificando quanto segue: rivenditore, provincia, prodotti acquistati, problema e procedura di configurazione. E' molto importante scrivere la procedura che si esegue per la configurazione in modo da capire in poco tempo l'errore commesso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion Accessory***

Modello: *Model:* **D-Keypad**

Funzione specifica: **Accessorio per Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion Accessory***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE* EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364
EN 300 220
EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: