

Tutorial

Approfondimento su impostazioni invio informazioni allarme

Centrale ST-6

Impostazioni invio info su allarme

Di default per ogni segnalazione di allarme vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 50 a 57:

Invio dati a centro servizi +SMS+ chiamata vocale

vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 58 a 66 e zona 77:

Invio dati a centro servizi +SMS

vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 67 a 76:

Non inviare nessuna informazione

vengono inviate info nel seguente ordine per le zone da 78 a 79:

Invio dati a centro servizi +SMS

Programmazione zone

Le varie zona impostabili sono:

50 – Zona di sistema

51 – Zona ritardata

52 – Zona perimetrale

53 – Zona interna

54 – Zona 24h (sempre attiva)

55 – Zona di emergenza

56– Zona incendio

- 57 – Zona antimanomissione**
- 58 – Avviso batteria scarica sensori**
- 59 – Ripristino sensori**
- 60 – Perdita comunicazione sensori**
- 61 – Avviso batteria scarica della centrale ST6**
- 62 – Mancanza corrente**
- 63 – Ripristino corrente**
- 64 – Esclusione zona**
- 65 – Guasto linea telefonica**
- 66 – Test periodico**
- 67 – Problema zona wireless**
- 68 – Ripristino zona wireless**
- 69 – Ripristino batteria di sistema**
- 70 – Guasto di comunicazione**
- 71 – Esclusione cancellata**
- 72 – Allarme cancellato**
- 73 – Disinserimento**
- 74 – Inserimento parziale**
- 75 – Inserimento**
- 76 – Modifiche di programmazione**
- 77 – Guasto allarme**
- 78 – Ripristino linea telefonica**
- 79 – Ripristino comunicazione**

Un esempio di impostazione per fare in modo che durante un allarme della zona filare interna viene effettuata solo la telefonata senza inviare sms:

***012345#9#552#**

Dove 552 significa zona 55 valore 2

Il valore va impostato secondo la seguente tabella:

0. Non inviare nessuna informazione

1.Manda solo SMS.

2.Solo chiamata vocale

3.SMS+ chiamata vocale

4.Solo invio dati a centro servizi

5. Invio dati a centro servizi +SMS

6. Invio dati a centro servizi + chiamata vocale

7. Invio dati a centro servizi +SMS+ chiamata vocale

Impostazioni avanzate aggiuntive

Possiamo impostare alcune opzioni avanzate usando i seguenti codici di zona:

01 Abilita GPRS

02 Imposta indirizzo IP

03 Imposta porta server

04 imposta user id

05 imposta user password

06 Imposta lingua SMS

07 Imposta avviso sonoro per tempi di ritardo

08 Intensità beep conferma

09 intensità toni DTMF

10 Luminosità display

11 Tempo di ritenuta per evento di allarme

Un esempio di impostazione per abilitare il GPRS:

***012345#9#011#**

Dove 011 significa zona 01 valore 1