

DEFENDER ST-V

MANUALE GSM

Attenzione: Il messaggio vocale registrato nella centrale viene trasmesso solo tramite PSTN (linea telefonica fissa) non tramite GSM.

GSM MENU'

[Password di sistema 9876]+[0]+[#] + 01 = GSM ON\OFF
+ 02 = GSM/PSTN (Linea fissa)
+ 03 = SIM
+ 04 = SEGNALE GSM

Le password di default sono 9876 (Amministratore) e 1234 (Utente), utilizzare quindi la password amministratore 9876

1- GSM ON\OFF

[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [01] + [1] + [#] Abilita

[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [01] + [0] + [#] Disabilita

2- GSM e PSTN Priorità

Per abilitare questa funzione è necessario sia abilitata la funzione precedente (GSM ON\OFF)

[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [02] + [1] [#] Priorità al GSM

[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [02] + [0] [#] Priorità Linea fissa PSTN

Se è abilitata la funzione Priorità al GSM le informazioni verranno spedite al CMS via GSM. Successivamente verranno spediti gli SMS e le chiamate.

Se è desiderata la funzione arm\disarm al CMS i settaggi per essa sono:

* (per 3 secondi) + [Password di sistema 9876] + [4#] + [9#] + [2#]

Se è abilitata la funzione Priorità Linea fissa PSTN verrà chiamato il CMS e i numeri telefonici attraverso la linea fissa, se la linea risulta occupata o non disponibile verrà usato

il GSM

3- CONTROLLO SCADENZA SIM

Attenzione: controllare di aver configurato bene la data e l'ora del sistema.

[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [03121025] + [#]

La sintassi di configurazione è: Anno Mese Giorno

L'esempio porta la data: 2012 Ottobre 25

La data inserita è la data di scadenza della sim, in Italia le sim hanno scadenza 1 anno dopo l'ultima ricarica telefonica effettuata, tale funzione serve per ricordarsi di ricaricare la sim prima della scadenza.

Inserita questa funzione l'allarme ricorderà 10 giorni prima della scadenza, tutti i giorni di ricaricare la sim.

Ogni anno andrà quindi inserito questo comando per ricordarsi la scadenza successiva.

4- SEGNALE GSM

[Password di sistema 9876] + [0] + [#] + [97] + [#]

Il display potrebbe visualizzare 9730

30 il segnale è alto, massimo 31. Quando il segnale sarà sotto 16 verrà inviato un allarme al CMS.

5- USCITA

Per uscire dai settaggi premere [*] + [#]

6- COMANDI RICEZIONE ALLARME

Quando suona l'allarme, il GSM chiama vocalmente i numeri inseriti, la voce programmata dirà:

Sistema Allarme

- 1 - Sospendere allarme
- 2 - Verifica zona allarmata
- 3 - Attivare sirena
- 4 - Disabilitare sirena
- 5 - Disarmare

- 6 - Armare
- 7 - Armare parzialmente

0- Per riagganciare

Una volta premuto il comando l'allarme dirà "Operazione a buon fine" per poi ripetere l'intera lista di comandi.

L'utente può chiamare telefonicamente l'allarme che risponderà in questo modo:

Inserire la password (1234)

- 1- Disarmare
- 2- Armare
- 3- Armare parziale
- 0- Per riagganciare

7- Comandi SMS

Attenzione: Rispettare ogni spazio e maiuscola

Armare → Password:1234 Sistema Armato

Disarmare → Password:1234 Sistema Disarmato

Armare Parzialmente → Password:1234 Parziale

Stato sistema → Password:1234 Stato

Cancella Allarme → Password:1234 Allarme Cancellato

Ad ogni comando l'allarme risponderà con la conferma dello stesso:

Es. Password:1234 Sistema Armato

Risposta: Sistema Armato

In caso di password sbagliata l'allarme risponderà "Errore Password, operazione fallita"
In caso di errore comando l'allarme risponderà "Errore Comando".

Comandi aggiuntivi non specificati nel manuale della fabbrica

In stato disarmato inserire il codice riferito all'azione desiderata, si possono inserire più codici riavviando la centrale solo alla fine della configurazione. I comandi diventeranno effettivi solo dopo il riavvio.

747410# disabilita il controllo pstn
747411# abilita il controllo pstn
747412# per abilitare il controllo dei sensori magnetici prima di armare (supervisione)
747413# per disabilitare il controllo dei sensori prima di armare (supervisione)
747421# sms in italiano - Per cambiare lingua da cinese a italiano
858510# per disabilitare la zona 32 come campanello
858511# per abilitarla la zona 32 come campanello

Riavviare la centrale: staccare l'alimentatore, tenere premuto USER poi cancelletto, attendere 4 secondi, la centrale si spegne. Ricollegare l'alimentatore per riaccenderla.

Nota Bene

Per una miglior collimazione tra SIM e firmare interno, il prodotto funziona con SIM da 128k