

PEN CAMERA

Manuale d'uso



INDICE

Precauzioni	pag. 2
Avvertenze	pag. 2
Caratteristiche	pag. 3
Parametri Tecnici	pag. 3
Introduzione	pag. 3
Registrazione in modalità videocamera.....	pag. 3
Registrazione in modalità macchina fotografica.....	pag. 4
Connessione	pag. 4
FAQ	pag. 5
Dichiarazione Conformità	pag. 5



Precauzioni:

1. Non smontare l'apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o conservata in modo improprio.

3. Non esporre l'apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'apparecchio viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'apparecchio e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non puntare mai l'apparecchio verso il sole: non puntare mai l'obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso, nè quando si è all'aperto. Fare attenzione quando lo si utilizza in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di luce che riflessa.

6. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare l'apparecchio con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

• **Caratteristiche**

1. Dimensioni: 150mm*15mm*15mm
2. Peso: 30g
3. Piccole dimensioni ideali per utilizzi molteplici.
4. Ideale come telecamera spy o nascosta.
5. Registrazione in tempo reale in formato AVI.
6. Video a colori e audio ti permettono di vedere e sentire ciò che registri.
7. L'assenza di una batteria esterna ti permette di posizionarla e portarla ovunque tu voglia senza restrizioni di cavi corrente etc..
8. Memoria Interna:1 GB o 2 GB
9. Riproduzione video su PC

• **Parametri Tecnici Telecamera**

10. Compressione Video : AVI video format, 352 x 288
11. Registrazione Voce: Si
12. Memoria Interna: Si
13. Memoria Flash:1 GB o 2 GB, 4GB o 8GB.
14. Dimensione file video; >500KB per min
15. Modalità registrazione: registrazione continua fino ad esaurimento memoria o interruzione manuale.
16. Tipologia Adattatore: Adattatore carica-batteria cavo USB
17. Tipologia Batteria : Lithium-ion
18. Durata Registrazione : circa 5h
19. Durata Batteria : circa 2h

• **Introduzione**

1. Il mini DVR più piccolo al mondo nascosto in una penna con entrambe le funzioni di macchina fotografica e videocamera.
2. Microfono di alta qualità e una qualità di immagine particolarmente nitida possono fornire registrazioni chiare, utili anche alle forze dell'ordine.
3. Pen Camera & Pen Camera Gold non sono solo una telecamera nascosta dentro una favolosa penna, ma scrivono sul serio ed è completamente riciclabile permettendo il totale rispetto dell'ambiente.
4. Adatta per qualsiasi computer e dispositivo elettronico che possieda una porta USB 2.0.
5. Camera a 2 milioni di pixel.

• Utilizzo di Pen Camera in modalità VIDEOCAMERA (VIDEO MODE)

Passo 1:

svitare la parte superiore della Pen Camera e portare il micro switch (pulsante 5) situato come in foto a sinistra nella posizione 2. Assicurarsi che la micro SD card è inserita correttamente nell'alloggiamento sul retro del connettore USB (card slot 7) come in figura:



Passo 2:

Premere un attimo l'interruttore posto sull'estremità della penna (pulsante operativo), dopo qualche secondo la luce diventerà arancione fissa, significa che il dispositivo è acceso ed è pronto a registrare.

Se si preme nuovamente un attimo il pulsante, Pen Camera inizierà a filmare e la luce spia diventerà di colore blu. La luce blu rimarrà accesa per tutta la durata della registrazione.

Passo 3:

Premere nuovamente l'interruttore un attimo, Pen Camera salverà i dati e interromperà la registrazione. La luce diventerà gialla, ciò significa che la Pen Camera è ora in modalità Sleep.

Passo 4:

Se avete necessità di registrare ancora, premete nuovamente il pulsante. La luce blu si accenderà di nuovo e inizierà nuovamente la procedura del passo 2.

Passo 5:

Per spegnere la Pen Camera, premere il pulsante per circa 5 secondi. (tutte le luci saranno spente).

Passo 6:

Per caricare Pen Camera basta connetterla al PC tramite cavetto USB. Quando la batteria è completamente carica, la luce rossa lampeggia e la luce gialla resta fissa.

Passo 7:

Qualora la batteria si esaurisse durante una registrazione, Pen Camera salva automaticamente i dati registrati fino a quel momento.

• **Utilizzo di Pen Camera in modalità MACCHINA FOTOGRAFICA (CAMERA MODE)**

Passo 1:

svitare la parte superiore della Pen Camera e portare il micro switch (pulsante 5) situato come in foto a destra nella posizione 1. Assicurarsi che la micro SD card è inserita correttamente nell'alloggiamento sul retro del connettore USB (card slot 7).

Passo 2:

Premere un attimo l'interruttore posto sull'estremità della penna, dopo qualche secondo la luce arancione diventerà lampeggiante, significa che il dispositivo è acceso ed è pronto a fotografare.

Se si preme nuovamente un attimo il pulsante, Pen Camera scatterà una foto e la luce spia diventerà di colore blu. Non appena scattata la foto la luce spia diventerà nuovamente lampeggiante arancione.

Passo 3:

Se avete necessità di fotografare ancora, premete nuovamente il pulsante. La luce blu si accenderà di nuovo per un attimo e poi riprenderà il lampeggio (vedi procedura del passo 2).

Passo 4:

Per spegnere la Pen Camera, premere il pulsante per circa 5 secondi. (tutte le luci saranno spente).

• **Connessione a PC tramite cavetto USB**

1. Connettere Pen Camera al computer tramite porta USB 2.0. L'apparecchio è in stato di carica quando la luce gialla è accesa (E' possibile caricare direttamente il dispositivo utilizzando un adattatore USB). Caricare fino a due ore se necessario.
2. Ha la stessa funzione di un qualsiasi disco rimovibile quando lo si connette al PC, la riproduzione dei files archiviati nella memoria flash è possibile dunque tramite computer. (

• **FAQ**

D : Posso memorizzare il file video che sto registrando se la batteria si esaurisce?

R : Non preoccuparti. Se la batteria dovesse esaurirsi, Pen Camera automaticamente archivia il file video in registrazione prima di spegnersi.

D : Cosa posso fare se il sistema è bloccato?

R : Utilizza il pulsante RESET, quindi premi l'interruttore ON/OFF. Pen Camera dovrebbe ora tornare in funzione.

D : Quale formato posso scegliere per formattare la micro sd card?

R : Si prega di utilizzare il formato FAT per la formattazione.

Dichiarazione di conformità

Noi importatori
Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)
P.Iva: IT01260860117



dichiariamo che il prodotto: Pen Camera 720
rispetta i requisiti essenziali delle Direttive

EMC 2004/108/CEE , 2011/65/UE Rohs

è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:

it complies to essential requirement according to the following standards

EN 50130-4

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti