

Defender ST-6 GOLD

numero	descrizione	default	numero	descrizione	default
01	Impostazioni lingua SMS		60	Inserimento parziale	5
02	Volume voce di avvio		61	Batteria bassa sistema	5
03	Luminosità display in standby		62	Sistema alimentazione persa	5
04	Impostazioni battito CMS		63	Sistema alimentazione ripristinata	5
05	GSM SPK		64	Allarme cancellato	5
06	GSM MIC		65	Batteria bassa sensori	9
07	Opzioni campanello		66	Sensore ripristinato	9
08	Porta WEB		67	Sensore perso	9
50	Zona ritardata	7	68	Programmazione pannello cambiata	9
51	Zona perimetrale	7	69	Inserimento fallito	9
52	Zona interna	7	70	Test comunicazione	9
53	Zona 24H	7	71	Bypass Zona	9
54	Zona Emergenza	7	72	Batteria sistema ripristinata	8
55	Zona Fuoco	7	73	Comunicazione sistema persa	8
56	SOS	7	74	Ripristino Bypass zona	8
57	Tamper	7	75	Comunicazione sistema Ripristinata	8
58	Inserimento totale	5	76	Ciclo di zona guasto	0
59	Disinserimento	5	77	Ciclo di zona ripristinato	0

Tipo di Intervento	
00	Disattivato
01	CMS
02	Chiamata
03	CMS + Chiamata
04	SMS
05	CMS + SMS
06	Chiamata + SMS
07	CMS + Chiamata + SMS
08	Email
09	CMS + Email
10	Chiamata + Email
11	CMS + Chiamata + Email
12	SMS + Email
13	CMS + SMS + Email
14	Chiamata + SMS + Email
15	CMS+ Chiamata + SMS + Email

Tipo di Intervento speciale		
01	Impostazioni lingua SMS	0 Cinese 1 Inglese
02	Volume voce di avvio	1-3
03	Luminosità display in standby	01-10 NOTA: non settare a 03-04, per via di interferenze col refresh rate del display
04	Impostazioni battito CMS	10-255 (secondi)
05	GSM SPK	01-99
06	GSM MIC	01-07
07	Opzioni campanello	0 Ding Dong 1 Welcome
08	Porta WEB	00080

Esempio: [* 012345# 9# 62 5 #]

In questo esempio in caso di mancanza di alimentazione (62) verrà inviata una comunicazione sia al CMS che ai numeri SMS preimpostati.