

Link Supporto

Smart Security System Manuale Utente T3200





Android | App Store Scannerizza QR code per scaricare APP

INDICE

Informazioni	1~2
Generale	1
Funzioni	1
Informazioni Generali	2
Vista Generale	3~8
Pannello	3
Retro illuminazione tasto SOS	4
Cablaggio	4
Connessione Zone Filari	5
Schermata Principale	5
Descrizione Schermata	6
Funzioni Menù	7~8
Primo Utilizzo	9~13
Impostazioni	9
Impostazioni Numero di Telefono	9
Chiavi Wireless	10
Sensori Wireless	10
RFID Tags	11
Abbinamento Sirena Wireless	12
Abbinamento Prese Wireless	12
Automazioni	12
Registrazione Messaggio Vocale	13
Programmazione Arm/Disarm Auto	13
MODILE APP	14
SMS	14~16
Parametri via SMS	14
Prefisso Allarmi SMS	15
Personalizzare nome della Zona	15
Impostazioni via SMS	15
Richiesta Settaggi	15
Richiesta Settaggi 2	15

Richiesta Impostazioni Numeri Allarme	16
Effettuare chiamata via Pannello	16
Funzionamento	16
Armare totalmente il sistema Armare in modalità parziale Disarmare il sistema SOS	17 17 18
Funzioni Allarme	18
Funzioni Allarme Problemi di Sistema Notifiche SMS Funzioni Intercom a due vie Dialogo Chiamata ai numeri di allarme	18 18 18 18 18 18

Informazioni

Generale

Questo sistema offre tre forme di protezione: furto con scasso, fuoco e emergenza, a seconda della configurazione del sistema. Il sistema consiste in un controllo a pannello tattile per il funzionamento del sistema, vari sensori che forniscono protezione per furto interno e perimetrale e facoltativo rivelatori di fumo, combustione o monossido di carbonio per fornire un incendio precoce o avviso di ambiente pericoloso. Inoltre, chiavi wireless o opzionali. I tag RFID consentono di controllare il sistema lontano dal pannello a sfioramento controllo.

Funzioni

Schermo grafico a colori da 2,4 pollici Annuncio vocale multilingue Ecoscandaglio e sirena esterna incorporati 3 zone ferrate (EOLR) Fino a 90 zone e tasti wireless Fino a 10 tag RFID Allarme di uscita Allarme batteria scarica sensori Memoria del registro degli eventi Numero di telefono Tamper caso incorporato Comunicazioni GSM / 3G cellulari e Wi-Fi Supporta fino a 8 Smart Sockets

Informazioni Generali

Protezione

Il sistema fornisce due modalità di protezione antifurto: Parziale e Totale. La modalità Parziale protegge solo il perimetro, consentendoti di spostarti liberamente all'interno dei locali. La modalità Totale protegge l'intero sistema. Entrambe le modalità forniscono un tempo di ritardo di entrata che consente di rientrare nei locali senza

impostare un allarme.

Zone

I dispositivi di rilevamento del sistema, sono stati assegnati a varie "zone". Ad esempio, il dispositivo di rilevamento sulla porta di entrata / uscita potrebbe essere stato assegnato alla zona 01, dispositivi di rilevamento sulle finestre nella camera da letto principale alla zona 02

• e così via. Questi numeri vengono visualizzati sul display quando si verifica una condizione di allarme o guasto.

Ritardo di Ingresso/Uscita

Il sistema di sicurezza è stato programmato con i tempi di ritardo che consentono di uscire dai locali dopo l'inserimento e di disattivare il sistema all'entrata, prima che si verifichi un allarme. Se lasci i locali troppo tardi quando esci, o disarmi troppo tardi quando arrivi a casa,

 causerà un falso allarme. Se si verifica un allarme, è necessario disattivare immediatamente il sistema.

Uscita Allarme:

Il sistema di sicurezza genera un allarme Porta / Finestra aperta e

 visualizza "Apertura porta / finestra" quando si lascia la sede e si dimentica di chiudere la porta o la finestra dopo la scadenza del ritardo di uscita. (solo con sensore compreso nel kit)

Allarme

Quando si verifica un allarme, entrambi gli avvisatori acustici interni ed esterni suonano fino a quando il sistema non viene disarmato o fino a quando non scatta il timeout dell' allarme, e un messaggio sul display identificherà le zone che causano l'allarme. Il sistema potrebbe anche essere stato programmato per inviare automaticamente messaggi di allarme e voce tramite la rete cellulare / GSM / GPRS / 3G e inviare notifiche di allarme all'app mobile. Inoltre, se il sistema è collegato a una stazione di monitoraggio centrale, verrà inviato un messaggio di allarme. Per interrompere l'allarme, è sufficiente disattivare il sistema.

VISTA GENERALE

• Pannello



Index	Item		Description
1	Display		Schermo TFT da 2,4 ". Visualizza lo stato del sistema icone e informazioni, ora, zona / e allarme informazioni e menu utente.
2	S	peaker	Allarmi e suoni di conferma.
3	Tasto Soccorso		Premere per generare un allarme di panico nel caso di fuoco o di emergenza personale.
4	Tasto Armato		Premere per armare l'intero sistema di furto, perimetro e interno. Premere due volte per armare la parte perimetrale programmata per "Stay Arm Active" solo del sistema antifurto. La protezione interna non è armata, il che consente movimento all'interno dei locali senza causare allarme.
5	Tasto Disarmato		Premere per disarmare il sistema e per cancellare l'allarme. Premere due volte per eliminare la visualizzazione dei problemi degli accessori.
6		Freccia Su	Scorrere fino alla funzione o al menu desiderato.
7	Menu	Freccia Giù	Scorri verso il basso fino alla funzione o al menu desiderato.
8	Buttons	Indietro / Cancella	Ritorna alla schermata precedente.
9		Enter / Invio	Seleziona l'opzione o accedi alla schermata successiva.

Retroilluminazione Tasto SOS

LED	SIGNIFICATO
Lampeggio	Sistema in Allarme
Pulsazione	Sistema Armato
Fisso	Sistema Disarmato

• Cablaggi



	Index	Descrizione
	1	Ingresso Alimentatore
	2	Interruttore Batteria Back Up
	3	Slot SIM Card
Ī	4	Connessioni delle zone cablate EOLR, fare riferimento alla sezione 2.3 e alle zone cablate Diagramma di connessioni
	5	Tamper Switch

Connessioni Zone Filari

La Zona 1, la Zona 2 e la Zona 3 sono le zone supervisionate EOLR che supportano entrambi i circuiti aperti e dispositivi a circuito chiuso e ha un tempo di risposta di 300 msec. Resistenza di zona massima: 11000 ohm

Collegare i dispositivi normalmente chiusi in serie nel lato alto (+) del circuito. Il resistore EOL deve essere collegato in serie con i dispositivi, seguendo l'ultimo dispositivo. Collegare i dispositivi normalmente aperti in parallelo attraverso il loop. L'EOLR da 10000 ohm deve essere collegato attraverso il loop all'ultimo dispositivo. Fare riferimento al diagramma Collegamenti delle zone cablate.



il diagramma delle connessioni delle zone cablate

EOLR (End of Line Resistore): se l'EOLR non è alla fine del ciclo, il zona non sarà adeguatamente supervisionata e il sistema potrebbe non rispondere al un circuito aperto sulla zona.

Schermata Principale



• Descrizione Schermata

			All	No	SIM card presente o SIM card guasta
3 GS		GSM	Li		Connesso al server
		Status	lin.	La pote di 1 gi	RSSI livello segnale enza del segnale viene visualizzata da una serie a 5 barre (da debole a forte) e le barre sono rigie se non registrato con la rete cellulare
1 Top		Wi-Fi	((r·	Ir	ndica che il sistema è connesso e ha WiFi e potenza nel segnale.
o Statu	4	Status	((:-	s	Indica che il sistema è connesso al server se viene visualizzato il punto.
JS B:		GSM	₽		Invio SMS
ar	5	GSIM	G		Chiamata
	6		0 . "		Blocco Keypad
	_				Alimentato alla Corrente
	7	Power Status	m	Visua dall' il b	alizzato quando il sistema è scollegato alimentazione. L'icona è rossa quando backup del sistema ha batteria bassa.
	8	Clock	08:45	Real-time Clock	
2	9		Da	ta, tem	npo and settimana
Stat Arm,			Ð		Il Sistema è Armato
us Ar /Disa	10	Arm/Disarm Status			Il Sistema è Armato Parzialmente
rea.			æ		Il Sistema è Disarmato
		Ready	08:45		Orologio
11 Syst	Countdown "Disin Count Count		"Uso Count	ire" down	Exit Delay Ora hai xx secondi per lasciare i locali prima che il ritardo di uscita scada. Quando il countdown è completato, il sistema di allarme è inserito.
em Stati			"Disinserisci" Countdown		Entry Delay È necessario disattivare il sistema prima dello scadere del ritardo o si verifica un allarme.
us Displa			"Sincroni: Count	zzazione' down	Sniffer Mode È necessario attivare il trasmettitore wireless prima che il ritardo dello sniffer scada.
ay Area		Alarming	"Allarme "Allarme il rosso l insieme causato	e" viene e" viene bar. Vier a "Allar l'allarm	visualizzato sopra la barra rossa e la Zona visualizzato in una barra di stato rossa lungo ne visualizzata un'icona di allarme (campana) me° alternativamente con la zona che ha e.

• Funzioni Menù

		Icon and Caption		Description	Factory Defaults	
			🕞 Ritardo Uscita	Used to set Exit Delay 0~65535, unit: second	40 seconds	
		Č Ritardo	🕃 Ritardo all'entrata	Used to set Entry Delay 0~65535, unit: second	30 seconds	
			🛓 Durata della Sirena	Used to set Siren Duration 0~65535, unit: minute	3 minutes	
			合。 Segnale Acustico	Enable/Disable Arm and Disarm Beep ⁽¹⁾	Enable	
			🕸 Sirena	Enable/Disable Alarm Continuous Siren when an alarm occurs	Enable	
			ි Blocca SMS	Enable/Disable SMS notification when arm or disarm	Disable	
		Interruttore	🛄 Blocco tastiera	Enable/Disable Keypad Lock ⁽²⁾	Disable	
	Impostazior ©	Impostazior	Controluce	Enable/Disable Keypad Backlight ⁽³⁾	Enable	
Maii			Tono della Tastiera	Enable/Disable operation chime	Enable	
ר Menu			Tono della Ritardo	Enable/Disable entry and exit chime	Enable	
	⊒.		Porta/Finestra Aperta Avverti	Enable/Disable Exit Alarm Warning ⁽⁴⁾	Enable	
		O-n Password	Sistema	Change System Code ⁽⁵⁾ 4 digits	6666	
			िन Utente	Change User Code ⁽⁶⁾ 4 digits	1234	
			的简体中文			
			💼 English			
			A Deutsch			
			В РУССКИЙ	Language Selection ⁽⁷⁾	Italiano	
		🖽 Lingua	A Español	5.5.5		
			🖻 Polski			
			_⊞⊡Italiano			
			Bei Français			
			He Portugues	actory Dofaulte ⁽⁸⁾		
	Loading Loading		Loading F			
		Cancella		nesel		

		1 st Phone	Utilizzato per impostare il primo numero di telefono Abilita/Disabilita Chiamate e Abilita/Disabilita SMS	r I
			Utilizzato per impostare il secondo numero di telefono	
	Telefo	⊌ 2™ Phone	Abilita/Disabilita Chiamate e Abilita/Disabilita SMS	
		🖳 3 rd Phone	Abilita/Disabilita Chiamate e Abilita/Disabilita SMS	Telefono
	no	1th Phone	Utilizzato per impostare il quarto numero di telefono,	
	-		Abilita/Disabilita Chiamate e Abilita/Disabilita SMS	
		🖳 5th Phone	Abilita/Disabilita Chiamate e Abilita/Disabilita SMS	
	Þ	Registro Allarmi	Utilizzato per visualizzare gli eventi di allarme	Eventi Allarme
	E Ce		del sistema.	
	l	Eventi Armato	inserimento / disinserimento del sistema.	Eventi Armato
		Telecomando	Accoppiamento, eliminazione o eliminazione	
			di tutti i telecomandi wireless	Sensori
		🖟 Rilevatore	Accoppiamento, Modifica, Elimina o Elimina tutto i sensori wireless	
		@ REID	Accoppiamento, eliminazione o eliminazione	
			di tutti i tag RFID	RFID
		🕀 Aggiungi	sensore o tag RFID	
		Elimina/Modifica	Elimina una chiave wireless o un tag RFID dall'elenco	
	D		Modifica / Elimina un sensore wireless dall'elenco	Telefono
	art a	📶 Elimina Tutti	Delete all the Wireless Key, Sensors or RFID tags	
		🛎 Acquisisci Sirena	Used to sends a transmission signal	Sirena
			to the wireless siren be paired.	Sirena
	Main Mon	Eol Zona	Used to set the Zone(EOLR) Name, Type	Zone Filari
~		GAllarme Presa	Pairing with the wireless switch	Presa Allarme
/ain ⊒⊠		🖸 Presa	Pairing with the wireless switch	Prese
□ □ ■ Menu		Collegamento Aereo	WiFi configuration (Requires the mobile APP).	Configurazione
	N:-	🗟 Scollegare	Unbind the Panel link from the server	VVI-FI
	<u>ت</u> "	B	Used to display the MAC and IP	МАС
		STMAC/IP	addresses of the WiFi module	MAC
		🌷 Registra	Message Recording and Playback	
	Re	• Play	Used to listen to the recorded message	Messaggio
	gis	. Climina	Used to delete the recorded message	vocale
	tra	₩×EIIIIIIId		
		🕒 Durata	(unit: second, 1-20 is available)	20seconds
		🕒 Attiva Timer	Used to set a daily time to arm automatically, and Enable/Disable automation	Programmazione
		ு Disattiva Timer	Used to set a daily time to disarm automatically,	Armato Disarmato
	ωŦ		and Enable/Disable automation	Disamato
	Oner	Cone & Sync	reserved	+08:00
		Giorno&Ora	Set the time and date	
		Sincronizza	Enable/Disable using the WiFi	Enable
		Wi-Fi	network-provided time	Ellable
		Sincronizza	Enable/Disable using the cellular	Enable
		III 2G/3G	network-provided time	Enable
	Version	Utilizzato per visual il firmware e l'IMI	izzare il firmware e l'indirizzo MAC del modulo WiFi, El del modulo GSM e il numero di serie del pannello	
	-	1		

• Descrizione

- 1.Segnale Acustico: Se abilitato, il sistema annuncerà lo stato del sistema quando inserito o disarmato.
- 2.**Blocco Tastiera**: Il sistema bloccherà la tastiera per nessuna operazione durante 30 secondi sulla schermata principale. Per abilitare la tastiera, è necessario inserire la password utente valida.
- 3.Controluce: Se disabilitato, la retroilluminazione del display si spegne dopo 30 secondi se non ci sono operazioni nella schermata principale.
- 4.Porta/Finestra Aperta Avverti: Se abilitato, il sistema genererà un avviso di allarme di uscita notifica quando si lascia una porta o una finestra aperta dopo la scadenza del ritardo di uscita.
- 5. Sistema Password: utilizzato per lo sblocco della tastiera e le impostazioni remote di SMS.
- 6.Utente Password: utente per sblocco tastiera, SMS Remote Control e testo allarme Impostazione del prefisso di notifica.
- 7.Lingua: Annuncio vocale, visualizzazione e notifica via SMS saranno presenti nella selezione linguaggio. Dopo aver selezionato la lingua desiderata, il pannello si resetterà.
- 8.Inizializzazione: Se viene caricata la configurazione predefinita di fabbrica, tutti i dati che lo hanno già stato programmato nel sistema verrà modificato in Predefinito di fabbrica Configuration!

Primo Utilizzo · Impostazioni

Con il modulo di comunicazione WiFi integrato, se il tuo sistema è attrezzato per segnalare allarmi e accesso remoto tramite APP mobile su Internet, il tuo router deve rimanere sempre acceso, ed è necessaria una connessione Internet WiFi. Con il modulo di comunicazione GSM / 3G integrato, se il sistema è dotato di segnalazione di allarmi e controllo remoto tramite SMS o composizione vocale, per assicurare che la scheda SIM sia installata (fare riferimento allo schema seguente) e il pannello deve essere collegato al GSM / 3G cellulare o su Internet.



AC Power Connections - Collegare l'alimentatore alla presa DC 5V e portare l'interruttore della batteria di riserva su "ON".

Impostazioni Numeri di Telefono

Fino a 5 numeri di telefono utente utilizzati per ricevere la notifica SMS di allarme e la verifica dell'allarme audio.

- ↓ Selezionare: "Menu → Num³¹→ Num³² , 3stTelefono, 4thTelefono o 5 Telefono ", il sistema visualizza la schermata di programmazione del telefono.
- ↓ Use fi scorrere III, quindi utilizzare la tastiera numerica per inserire il numero di telefono (fino a 18 cifre).
- ↓ Use∏scorrere S, quindi I utilizzare per alternare tra "off" e "on". Quando è selezionato "on", l'allarme di selezione vocale sarà attivo.
- ♥ Press ☑ per salvare le nuove impostazioni.

Telecomandi Wireless

Abbinare una nuovo telecomando

- ↓ Seleziona "Menu→Parti→ Telecomando→ Aggiungi".
- ↓Viene visualizzato "Sincronizzazione", il sistema entra nella modalità ricerca ed esegue il conto alla rovescia il tempo di associazione rimanente .
- ↓ Premere un tasto del tasto wireless per inviare un segnale di trasmissione al pannello.
- Quando il numero di serie della chiave wireless viene aggiunto al pannello, verrà visualizzato "Leaning OK".

Il sistema visualizzerà "Il codice dispositivo è stato appreso" se il numero di serie della chiave wireless è stato appreso.

Cancella

- ♦ Seleziona "Menu →Parti→Telecomando→Cancella".
- ↓ Usare 1 i pulsanti per scorrere fino al numero di serie da eliminare.
- ↓ Press 🔽 per eliminare il numero seriale selezionato.

Cancella Tutti

- ↓ Seleziona "Menu → Parti→Telecomando→ Cancella Tutti".
- ↓ Viene visualizzato un numero totale di numeri seriali appresi.

Sensori Wireless

Abbinare un sensore

- ↓ Seleziona "Menu → Parti→Rilevatore→Aggiungi".
- ↓ Use 🗋 scorrere 🔚 , quindi 🕕 utilizzare per scorrere fino al Nome zona desiderato.
- ↓ Use scorrere E, quindi U utilizzare per scorrere fino alla Modalità zona desiderata (Tipo).
 - È necessario assegnare una modalità a ciascuna zona.
 - "Armato Parziale Attivo" solitamente assegnato a sensori o contatti su porte di entrata e di uscita, porte e finestre esterne, perimetro. Attivo quando inserito in modalità AWAY o STAY. "Sistema Disarmato Attivo" di solito assegnato ad un'area interna (es.: foyer, hall o camera).
 - Bypassato automaticamente quando inserito nella modalità STAY.

"24 Ore" di solito assegnato a una zona contenente un pulsante di emergenza, fumo Sensore, CO, perdite d'acqua e sensori di gas.

Per utilizzare come campanello, selezionare "Campanello" . Per disabilitare la zona, selezionare "Chiuso" .

- ↓ Use iscorrere della zona (sono disponibili 0-89). Il numero della zona dovrebbe essere unico.
- Prem¹, viene visualizzato "Sincronizzazione", il sistema entra nella modalità di sniffer e fa il conto alla rovescia del tempo rimanente.
- ↓ Sensore wireless attivo per inviare un segnale di trasmissione al pannello.
- Quando il numero di serie del sensore wireless viene aggiunto al pannello, verrà visualizzato "Leaning OK".

Il sistema visualizza "Il codice è stato installato" il numero di serie del sensore wireless è stato aggiunto.

Modifica/Cancella

- ↓ Seleziona "Menu → Parti → Rivelatore → Modifica".
- ↓ Use 📋 💷 per scorrere fino al numero di serie da modificare.
- ↓ Per modificare Nome/Modalità/Numero di zona, premere. 📋
- ♦ Per cancellare il numero seriale selezionato, premere. 🖂

Cancella Tutti

- ↓ Selezionare ″ Menu→Parti→Rilevatore→Cancella Tutti″.
- ↓ Viene visualizzato un numero totale di numeri seriali appresi.
- ↓ Per cancellare tutti i numeri di serie, premere .

RFID Tags

Abbinamento nuovo RFID Tag

- ↓ Select " Main Menu→ Parts→ RFID→ Add" .
- ↓ Metti il tag vicino all'area RFID del pannello.
- Quando il numero di serie del tag viene aggiunto al pannello, verrà visualizzato "Leaning OK". Il sistema visualizzerà "Il codice dispositivo è stato appreso" se il numero di serie del tag è stato imparato..

Cancella

- ↓ Seleziona "Menu \rightarrow Parti \rightarrow RFID \rightarrow Elimina".
- ↓ Utilizzare 1 ↓ per scorrere fino al numero di serie da eliminare.
- ↓ Premere 🔽 per eliminare il numero seriale selezionato.

Cancella Tutti

- ↓ Seleziona "Menu \rightarrow Parti \rightarrow RFID \rightarrow Elimina tutto".
- ↓ Viene visualizzato un numero totale di numeri seriali appresi ..

Abbinamento Sirena Wireless

- ↓ Selezionare "Main Menu→Parts→Siren Learn". Il pannello visualizza "Learn Signal Sent" e invia un segnale di trasmissione alla sirena Strobe.
- ↓ La sirena stroboscopica fornisce un'indicazione di successo.

Abbinamento Presa Wireless

Abbinamento Presa Wireless

- Utilizzo dello switch wireless per accedere alla modalità Sniffer (consultare la guida per l'utente di interruttore wireless).
- ♥ Premere il pulsante "on" ① e il pulsante "off" 〕 a turno, viene visualizzato il pannello "Learn Signal Sent" e invia due volte un segnale di trasmissione allo switch wireless.
- Lo switch wireless fornisce un'indicazione di successo.
 Per verificare se l'abbinamento è ok, premere "on" e "off" per verificare se il wireless può essere aperto e chiuso.

. Quando si verifica un allarme sonoro, lo switch wireless sarà aperto fino a quando il sistema è attivo si verifica un timeout disarmato o sirena allarme.

Home Automazione

Abbinamento Prese Wireless

Per eseguire l'accoppiamento con l'interruttore wireless (fino a 8 interruttori), consultare la sezione precedente "Accoppiamento con lo switch wireless". Per verificare se l'abbinamento è corretto, premere "on" e "off" per verificare se il wireless può essere aperto e chiuso.

Let possibile aprire o chiudere lo switch wireless tramite Mobile APP.

Registrazione Messaggio Vocale

Registrazione Messaggio Vocale e Riascolto

Il sistema può registrare / riprodurre / eliminare un breve messaggio (fino a 20 secondi) che può essere riprodotto più tardi. Il messaggio verrà riprodotto sul telefono quando una chiamata di allarme è collegata.

- ✓ Selezionare "Menù Principale→ Registrazione → Registrazione", il sistema visualizza la schermata di registrazione.
- Pronto a registrare quando "Recording" viene visualizzato nella casella del titolo e il display del sistema farà il conto alla rovescia del tempo di registrazione rimanente.
- Parlare nel microfono e la registrazione si interrompe automaticamente allo scadere del tempo.
- ↓ Il sistema riproduce automaticamente il messaggio.
- ↓ Premere il pulsante 🖂 per salvare il messaggio.

Programmazione Arma/Disarma Automatico

La funzione può essere utilizzata per programmare il sistema per inserire o disinserire automaticamente il sistema automaticamente ogni giorno.

Programmazione Armato

- ↓ Selezionare "Menu → Tempo → Attiva Timer", il sistema visualizza la schermata di programmazione del timer di inserimento.
- ↓ Utilizzare 👔 per scorrere fino a 💮 , quindi utilizzare la tastiera numerica per
- ↓ inserire il tempo giornaliero del braccio (in 24 ore).
- ↓ Utilizzare 1 per scorrere fino a , quindi utilizzare 1 per selezionare "on". Premere per salvare le nuove impostazioni.

Programmazione Disarmato

- ↓ Selezionare "Menu →Tempo → Disattiva Timer", il sistema visualizza la schermata di programmazione del timer di disattivazione.
- ↓ Utilizzare î per scorrere fino a ③, quindi utilizzare la tastiera numerica per inserire il tempo di disinserimento giornaliero (in 24 ore).
- ↓ Utilizzare 🗇 per scorrere fino a 🗄 , quindi utilizzare 耳 per selezionare "on".
- ↓ Premere per salvare le nuove impostazioni.

Scansiona i codici QR tramite uno smartphone per scaricare l'app.

L'app Smart Security System ti guiderà a connettere il pannello alla rete WiFi e Internet.

Controllo via SMS Settare parametri via SMS

Per impostare i parametri tramite SMS, modificare l'impostazione del messaggio di testo come di seguito, quindi lo invia al numero SIM installato nel pannello. Il tuo cellulare lo farà ricevuto un SMS di conferma se si imposta ok.

*	System Password	*	Command1	Parameter1	*	Command2	Parameter2	*
---	--------------------	---	----------	------------	---	----------	------------	---

Note: Il comando deve essere di 2 cifre (ad es. 01,90, ecc.) E l'intestazione, il separatore e il carattere finale devono essere $'^{\star\prime}$...

Command	Function	Description	Factory Defaults
51	1 st Numero di Telefono	refer to note 1	Null
52	2 nd Numero di Telefono	refer to note 1	Null
53	3 rd Numero di Telefono	refer to note 1	Null
54	4 th Numero di Telefono	refer to note 1	Null
55	5 th Numero di Telefono	refer to note 1	Null
90	the server IP address and Port	Only used for connection to server, refer to note 2	Null
92	the GPRS APN	Only used for GPRS network, refer to note 3	CMNET

Note:

Gli esempi utilizza la password di sistema predefinita 6666.

 Il formato di impostazione del numero di telefono del messaggio di testo remoto: xxxxxxxxx, A, B In questa puntura, "xxxxxxxxx" è il numero di telefono (fino a 18 cifre), "A" usato per Abilitare (1) o Disabilitare (0) la composizione vocale allarme e "B" utilizzata per Abilitare (1) o Disattiva (0) la notifica SMS di allarme. Per esempio:

Per impostare il 1 ° numero di telefono come "13912345678" e abilitare solo la notifica SMS, e per impostare il 2 ° numero di telefono come "075512345678" e abilitare solo la composizione vocale, quindi l'SMS remoto è * 6666 * 5113912345678,0,1 * 52075512345678,1,0 *.

 L'indirizzo IP e la porta del server utilizzati per la connessione alla società di monitoraggio degli allarmi. Il server IP e il formato di impostazione della porta del messaggio di testo remoto: aaa, bbb, ccc, ddd, xxxxx In questa stringa, "aaa, bbb, ccc, ddd" è I'IP e "xxxxx" è Port. Per esempio: Per impostare I'IP e la porta come "116.62.42.223:2001", I'SMS remoto è

*6666*90116.62,42,223,2001*.

 Impostazione del nome del punto di accesso dell'operatore Per esempio: Per impostare l'APN come "internet.beeline.kz", l'SMS remoto è *6666*92 internet.beeline.kz*.

Il prefisso di notifica SMS di allarme

Il pannello può essere nominato dopo un testo personalizzato tramite SMS remoto. Il nome è usato perallarme SMS prefisso di notifica. Il formato di impostazione del prefisso di notifica degli allarmi: 1234 @ XXX building.

In formato di Impostazione dei prefisso di notifica degli allarmi: 1234 @ XXX building. In questa stringa, "1234" è la password utente, "@" è un flag di comando e "XXX building" è il testo personalizzato.

Come impostare il Nome della Zona personalizzata

È possibile impostare un nome personalizzato per ciascuna zona tramite SMS remoto. Il nome è usato per identificare quale allarme di zona si verifica nella notifica SMS. Formato SMS remoto: 1234 @ XX @ Down Scale

In questa stringa, "1234" è la password utente, due "@" sono i flag di comando, "XX" è il Zone Number (da 00 a 89) e "Down Down" è il testo personalizzato ..

Ottieni le impostazioni tramite SMS remoto

Interrogare le impostazioni di sistema

Il formato è * 6666 * 62 *, e il pannello echeggia come segue.

SYSTEM set:	
SN:	Serial Number of the panel
LANGUAGE:	Language
ENGINEER PASSWORD:	System Password
USER PASSWORD:	User Password
GSM CSQ:	GSM RSSI
WIFI RSSI:	Wifi RSSI

Interrogare la seconda pagina delle impostazioni di sistema

Il formato è * 6666 * 90 *, e il pannello echeggia come segue.

SYSTEM set2:	
APN:	GPRS Access Point Name
GPRS IP:	Server IP address and Port
NTP:	reserved
TIME ZONE:	reserved
SERVER:	reserved

Interrogare le impostazioni del numero di telefono

Il formato è *<u>6666*51</u>*, e il pannello risponderà come segue.

PHONE set:	
1:	Il 1° numero di telefono, la selezione vocale e gli interruttori SMS
2:	Il 2 ° numero di telefono, la selezione vocale e gli interruttori SMS
3:	Il 3 ° numero di telefono, la selezione vocale e gli interruttori SMS
4:	Il 4 ° numero di telefono, la selezione vocale e gli interruttori SMS
5:	Il 5 ° numero di telefono, la selezione vocale e gli interruttori SMS
CONTATORE RE	DIAL: Contatore riselezione per la composizione vocale

Come effettuare una chiamata tramite il pannello

Nella schermata iniziale, è possibile effettuare una chiamata tramite la tastiera numerica. Premere 🗇 per visualizzare l'elenco dei numeri selezionati, quindi premere 📿 per ricominciare.

La chiamata verrà annullata se la rete GSM non è registrata, il sistema è inserito o inserito voce allarmante.

ASSICURARE I LOCALI

Armare il sistema

Per armare il sistema, è possibile operare come di seguito:

Con il Telecomando: 🔒 premere il tasto.

 Via pannello:

 premere. pulsante quando viene visualizzata la schermata principale.

 Tramite tag RFID: posizionare il tag RFID vicino all'area RFID quando il sistema è disinserito.

 Tramite APP: premere l'icona del braccio, quindi selezionare il ritardo di uscita.

 Tramite SMS remoto: inviare un messaggio 1234 # 1 ("1234" è la password utente) al pannello, quindi a
 riconoscimento SMS verrà restituito se armato.

Il sistema annuncia "Sistema inserito". La schermata principale mostra "Armato" icona e la barra del conto alla rovescia. È necessario uscire dai locali prima che il ritardo di uscita scada. Se "Arm SMS" è a⊞litato, riceverai una notifica via SMS.

[!] Tutte le zone di furto, interno e perimetro, sono armate.

Inserimento in modalità parziale

Questa modalità è usata quando si vuole armare solo un parziale dell'impianto. Per attivare il sistema in modalità soggiorno, è possibile operare come di seguito:

Con il Telecomando: 🛍 premere il tasto.

Via pannello:
premere due volte il pulsante quando viene visualizzata la schermata principale.
Tramite APP: Premi l'icona dell' armato parziale.

Tramite SMS: Invia un messaggio 1234 # 3 ("1234" è la password utente) sul pannello, quindi a riconoscimento SMS verrà restituito se armato.

Il sistema annuncia "Sistema inserito". La schermata principale mostra "Stay icona armata" . Se "Arm SMS" 🔂 è abilitato, riceverai una notifica via SMS.

Zone di intrusione perimetrale (Tipo zona programmato come Attiva braccio attivo), come finestre e porte sono armate.

Disinserimento del sistema

Per disarmare il sistema, silenziare l'allarme, cancellare la visualizzazione dei problemi e annullare l'allarme che è in corso, puoi operare come di seguito:

Con il Telecomando: 🕤 premere il tasto.

Per pannello: 🖬 premere il pulsante quando viene visualizzata la schermata principale.

Tramite tag RFID: posizionare il tag RFID vicino all'area RFID quando il sistema è inserito. Per APP: premere l'icona di disinserimento.

Tramite SMS remoto: invia un messaggio 1234 # 2 ("1234" è la password utente) al pannello, quindi un SMS di conferma verrà restituito se armato.

Il sistema annuncia "Sistema disattivato". La schermata principale mostra il icona "disarmato" . Se "Arm SMS" 🖻 è abilitato, riceverai un SMS notifica.

SOS

Per attivare manualmente la funzione di panico, è possibile operare come di seguito:

Con il Telecomando: premere il tasto SOS.

Tramite Pannello: premere e tenere premuto il tasto SOS sul pannello. Tramite APP: premi l'icona SOS.

La schermata principale visualizza "Allarme panico". Verrà generato un allarme di panico. Un allarme antipanico invia una notifica di testo al cellulare e emette un allarme forte e costante al tuo pannello.

Funzione di allarme multi-modalità GUASTI DEL SISTEMA:

Perdita di alimentazione: se l'edificio e / o il quartiere hanno perso energia elettrica, il il sistema continuerà a funzionare a batteria per diverse ore.

Batteria Bassa Sistema: "Low Battery" viene visualizzato quando la batteria di backup del sistema il potere è basso.

Batteria Bassa Sensore: ogni sensore wireless del sistema ha una batteria interna. Il sistema rileva le condizioni di batteria scarica nei sensori wireless e visualizza a Il messaggio "Batteria scarica del sensore" nella schermata iniziale indica la sostituzione della batteria nel (i) sensore (i) indicato (i) è dovuto entro 7 giorni.

AC Power Normal.

Tamper: quando è stata rilevata una manomissione del coperchio per generare un allarme di manomissione.

SMS Notifica

Quando si verifica un problema di allarme o di sistema, verrà inviata una notifica SMS al telefono Numero programmato nel tuo sistema.

Funzione vocale bidirezionale

Dialogo vocale

Quando si verifica un allarme, il sistema comporrà il numero di telefono che è stato programmato nel tuo sistema. Dopo che la chiamata è stata collegata, è possibile ascoltare la voce messaggio che è stato registrato e che cosa si verifica l'allarme, quindi il sistema lo farà annuncia "Premere 1 per inserire, premere 2 per disattivare, premere 3 per monitorare, premere 4 per parlare".Premere 3 o 4 per ascoltare i locali violati e la finestra di dialogo vocale tra un operatore e un individuo nei locali. Se è assicurato un falso allarme, premere 1 per cancellare l' allarme in corso.

Il telefono programmato chiama il pannello

Quando il telefono che è stato programmato nel sistema chiama il pannello, voce a due vie è collegato automaticamente. Consente all'operatore di ascoltare, parlare o condurre a due vie conversazioni con individui sul posto. Alimentazione: Plug-in Power Supply, micro USB 110/220VAC to 5VDC, 1A output

Batteria Back-UP: 3.7V/500mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery Assorbimento: <150mA@normal Uscita Sirena: <300mA

Radio Frequenze: 433Mhz Potenza: 6mW RF code: eV1527 GSM: 850/900/1800/1900MHz Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n Temperatura di Lavoro: 0~55°C



SKYNET ITALIA S.R.L. P.IVA IT01260860117