# MANUALE UTENTE REVOLUTION 4 NEW DVR 4 canali





Link Supporto

Skynet Italia Srl – <u>www.skynetitalia.net</u> Pagina 1 di 14

#### Link Tutorial Software



#### Indice:

Avvertenze e note	Pag. 2
Panoramica	Pag. 3
Interfaccia	Pag. 3
Avvio, Arresto, Accesso	Pag. 4
Impostazioni di rete	Pag. 4
Impostazioni video	Pag. 5
Accesso alla Lan	Pag. 8
Caratteristiche	Pag. 12
Dichiarazione di Conformità	Pag. 14

#### Avvertenze e Note



#### ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della telecamera e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato. Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

#### 1. Panoramica del prodotto

Viene usato il sistema operativo LINUX integrato per garantire la massima stabilità del sistema.Con la compressione avanzata video H.264 invece si raggiunge una grande fluidità di immagine con un basso bitrate, sia audio che video. Inoltre, si introduce la tecnologia di rete TCP / IP, che garantisce sia la capacità di trasmissione di dati in rete, che la capacità di controllo a distanza. **2. Interfaccia** 



1	Ingressi video	2	Uscita audio	3	Ingresso audio
4	VGA	5	HDMI	6	RJ45
7	2 ingressi USB	8	Ingresso plugalimentazione	3	

#### 3. Avvio / arresto & Accesso

## (1) Installare l'HDD (Salta questa fase se non si ha bisgno di registrazioni):

Per prima cosa aprire il guscio, rimuovere la staffa di fissaggio del disco e posizionare il disco collegando i cavi, quindi rimontare sia la staffa di fissaggio che il guscio.

#### Nota: Questo DVR usa i dischi da 2,5" come i notebook

#### (2) Avvio dispositivo

Connettere lo spinotto di alimentazione e la spia di accensione si accenderà e inizierà la registrazione.

**Note:**1. Assicurarsi che l'alimentatore usato abbia il giusto voltaggio,quindi connetterlo e accendere il dispositivo.

#### (3) Accesso al sistema

All'avvio del dispositivo, l'utente deve effettuare l'accesso e il sistema fornisce le corrispondenti funzioni con l'anteprima. Ci sono tre utenti predefiniti nel sistema:admin,guest e default.I primi 2 non hanno bisogno di password.

SYSTEM LOGIN	<b>X</b>
User Name Password Please Login	admin 🔽
ОК	Cancel

#### 4. Impostazioni di rete

Vai su [Main Menu] > [System Settings] > [Network Settings].

[IP address] :default è 192.168.1.10;

[Subnet Mask] :default è 255.255.255.0;

[Default Gateway] :default è 192.168.1.1.

🗟 Main Menu	->System->NetWork
Net Card	Wire Netcard  DHCP Enable
IP Address	$192 \cdot 168 \cdot 1 \cdot 10$
Subnet Mask	255 · 255 · 255 · 0
Gateway	192 · 168 · 1 · 1
Primary DNS	0 . 0 . 0 . 0
Secondary DNS	0 . 0 . 0 . 0
TCP Port	34567
HTTP Port	80
HS Download	0
Transfer Policy	Quality Prefer 🔻
	OK Cancel

Fig. Settaggi di rete

L'indirizzo IP del DVR deve essere nello stesso segmento del router, e non deve andare in conflitto né col router né con altri dispositivi.

Note:Vai su [ main menu ] > [ system settings ] > [ network settings],seleziona "auto obtain IP address"(II router deve avere abilitato il DHCP);Se non funziona nemmeno in questo modo bisogna fare riferimento a una guida specifica per le configurazioni IP.

#### 5. Impostazioni video

Dopo avere eseguito l'accesso al sistema con successo, si arriva all'interfaccia di anteprima delle immagini. Cliccare il tasto destro del mouse per cambiare finestra.Il nome del canale,stato di registrazione e stato di allarme vengono visualizzate su ogni immagine di anteprima

1	00	registrazione	3	8	Perdita video
2	-Am	Motion Detection	4	8	Blocco accesso

Icone di anteprima

#### Impostazioni video

Passi:

1.Connettere il disco USB prima di accendere il dispositivo(non nell'interfaccia del mouse)

2.Connettere alla corrente, abilitare il disco e formattare il disco quindi andare su [main menu] > [Management Tools] > [Storage Management] e abilitare il disco alla lettura e scrittura.

3. Il dispositivo inizia a registrare

Andare su: [main menu] > [Recording function] > [Video settings].

Note:ll dispositivo inizia a registrare normalmente ma la memoria deve essere impostata su lettura/scrittura.

🗟 Main Mer	1u->Record->Record Conf	ig		
Channel Length Record Mode	1 <b>v</b> Redundan 60 min PreRecord Schedule O Manual	cy 🗌 d 5 1 O Stop	Sec.	
Week	Mon	Regular	Detect	Alarm
Period 1	00:00 - 24:00		Image: A start and a start	$\checkmark$
Period 2	00:00 - 24:00	Ο	$\Box$	
Period 3	00:00 - 24:00	$\Box$	$\Box$	
Period 4	00:00 - 24:00			
	Advanc	ed O	K C	Cancel

Fig. Impostazioni di registrazione

Impostazioni audio: Vai su [main menu] > [system settings] > [Encoding settings], e scegli "main stream audio" e l'audio verrà codificato insieme al video.

#### Video Playback

Ci sono 2 modi per visualizzare i file presenti nell'HDD:

- 1 Nel menù di scelta rapida sul desktop
- 2.Main Menu>Record>playback

Note:L'HDD che registra i video deve essere settato con lettura/scrittura.





Video Playback

1. Controllo	2. barra dell'orario	3.	4. tipo di video
Playback		Sincronismo	
5. Operazioni	6.Cambio modalità di	7.Attributi dei	8. lista files
pianificate nel	ricerca	file	
tempo			
9.Ricerca tramite	10.Ricerca per	11.Ricerca per	12.ricetrca per
orario	posizione di	data	canale
	registrazione		

Skynet Italia Srl – <u>www.skynetitalia.net</u> Pagina 7 di 14



【Listed files】 Visualizzare i file in accordo con i criteri di ricerca;【File information】 mostra le informazioni del file;

[Playback control] mostra i dettagli come nel grafico sottostante

Button	Function	Button	Function
	Play/Pause		Play inverso
	Stop		Play lento
	Indietro veloce		Avanti veloce
	Fotogramma		Prossimo
	precedente		fotogramma
	File precedente	Å	Prossimo file
3	Play circolare	B	Schermo intero
$\otimes$	Edit		backup

Tavola del controllo playback

#### 6. Accesso alla LAN

Quando si collega il DVR alla rete, bisogna fare l'accesso per avviare il monitoraggio a distanza con Browser sul PC.

Fase 1: Connettersi al dispositivo: Aprire il browser Web, immettere l'indirizzo IP, ad esempio se l'indirizzo ip è 101.2.9.17 digitare sul browser http://101.2.9.17 per connettersi.

Fase 2: Login:Immettere nome utente e password (nome utente predefinito è admin, senza password). Cambiare la password di amministratore.Dopo avere eseguito l'accesso l'interfaccia è la seguente:



Note : Se si usa internet explorer come browser bisogna installare i plugin.Internet explorer ha un livello di sicurezza predefinito che intercetta e blocca i plugin,quindi bisogna abbassare il livello di sicurezza in questo modo: <Opzioni - <security> - <Livello personalizzato > - ActiveX>>, consentire tutto.Oppure vai sul sito (http://www.xmeye.net) per scaricare e installare i plug-in oppure installare IE plug-in\_V1.1.0.78.exe tramite CD

#### 7. Accesso al dispositivo dalla rete pubblica (Cloud operation)

Cloud technology facilita la messa in rete del dispositivo in un solo passo.

(1) Andare sul sito : <u>http://www.xmeye.net/</u>



 $(\,2\,)\,$  Eseguire i vari passi dell'installazione come nella guida e ciccare "the end" quando si termina

Using the Wizard	
1.Welcome	
2.Devices search	
3.Wired Address Configuration	🥪 The end
4.Wireless Address Configuration	_
5.Get Direct Access or Add to Account	
6.Add an account	
7.The end	
	One step Login

(3) Dopo che la configurazione è stata eseguita con successo basta connettersi ad internet per raggiungere il dispositivo ,in qualsiasi parte del mondo ci si trovi.

Monitoraggio da PC:Eseguire l'accesso da <u>http://www.xmeye.net</u> Eseguire l'accesso con user name e password.



 (4) Accesso con dispositivo mobile Ambiente:wifi,3G Sistema operativo:Android, Apple Nome software:XMEye Software Download diretto dal supporto



Skynet Italia Srl – <u>www.skynetitalia.net</u> Pagina 11 di 14

#### Caratteristiche:

1.Supporta il sistema "cloud", quindi non c'è bisogno di fare la mappatura del router, in 1 solo passo connette il dvr in internet. Supporta anche cam IP megapixel Dischi da 3,5

2. Compressione dei dati H264

3. Supporta un doppio sistema, per rendere il controllo tramite telefono molto facile, e nello stesso tempo flessibile per la trasmissione in rete

4.Supporta vari sistemi operativi per i telefoni: iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android

5. Supporta IE, Chrome, Firefox e Safari come browser monitor remoto

6. Supporta 2 \* USB2.0 per il funzionamento del mouse, scaricamento con pennino e aggiornamenti.

7. Supporto VGA ,RCA e uscita HDMI allo stesso tempo

8.Supporta DHCP / PPPOE / ftp / DNS / DDNS / NTP / e-mail di allarme /funzioni di centrale di allarme / IP web client , client autonomo e SDK.

9.Potenziato con: built-in server web, multi-DVR client & SNS l'accesso in rete per, registrazione, riproduzione, configurazione, sistema di stato, log degli eventi, e-mail e FTP funzione remote di visualizzazione live

10.Con il sistema audio per il circuito di protezione, triplice funzione di controllo, bassissimo consumo di energia per garantire meglio il funzionamento dell'apparecchiatura.

11.Multilingue: arabo, ceco, inglese, finlandese, greco, indonesiano, italiano, giapponese, portoghese, russo, tailandese, T-cinese, S-cinese, turco, brasiliano, bulgaro, persiano, francese, tedesco, ebraico, ungherese, polacco, rumeno, spagnolo, svedese, vietnamita

System	Model				
	Systema operativo	Embedded LINUX			
	Risorse di sistema	Pentaplex function:live,recording,playback,backup & remote access			
	Interfaccia utente	GUI,on-screen menu tips			
	Controllo dispositivo	Pannello frontale,USB mouse,IR r	remote control		
Video	Video Standards	PAL 625 line,50 f/s;NTSC 525 line,60 f/s			
	Video Compressioe	H.264 main profile			
	Video Registrazione	D1:PAL 1f/s-25f/s 960H:12f/s	D1:PAL 1f/s-25f/s		
		NTSC 1f/s-30f/s 960H:12f/s	NTSC 1f/s-30f/s		
	Motion Detection	Zones:192(16*12)detection zones,Sensitivity:1-6(6 is highest) Trigger recording,tour,alarm,e mail & FTP			
	Multi-mode video input	t	Ingresso analogico locale:		
		Ingresso analogico locale:	8*D1/		
		4*D1/4 *960H(4*12fps)	Local analog + network digital		
		Local analog + network digital	input:		
		input:	2 *D1+(1*1080P+1*720P)		
		2 *D1+(1*720P+1*960H)	All network digital input:		
		All network digital input:	9*D1/8*960H/4*720P/2*1080P/1*		
		1*720P+3*D1	720P+7*D1/1*1080P+1*720P+2*		
		/1*1080P	D1		
	TV Output Regolazioni Adjust TV output color & display zone				
Audio	Audio Compressione	G711A			
	Bidirezionale	Supportato			
Registrazione	Modalità dii	Manual>Alarm>Video Detection	>Continuous		
&	registrazione				
Visualizzazione	Modalità di ricerca	Time/Date,Alarm,Motion Detection	on & exact search(accurate to		
Immagazzinam	Snazio consumato su	$D1: 16 \sim 20G/day/cb CIE:4 \sim 5G/d$	av/ch_Audio:691.2M/dav/ch		
ento &	disco				
Scaricamento	Gestione HDD	Hard disk hibernation technology	HDD faulty alarm &		
		Raid(Redundancy)			
	Modalità scaricamento	Rete o pennino USB			
Interfaccia	Video Input	4 canali BNC	8 canalil BNC		
	Video Output	1 canale BNC. 1 canale uscita VG	A . 1canale uscita HDMI		
	Audio Input	2 canali .RCA			
	Audio Output	1 canale.RCA			
	Net Interface	RI-45 (10M/100M)			
	USB Interface	2*USB2.0 ports			
Caratteristiche	Alimentazione	5V/2A			
	Dimensioni	200*210*45mm			
	peso	413a			
		9			

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



#### Noi importatori: Skynet Italia s.r.l.

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 Fiorano Modenese (MO) - Italia Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Registratore per video** sorveglianza

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: Model: Revolution 4 New

Funzione specifica: *Specific function:* **Registratore per video sorveglianza** È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

#### EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

*This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the importes.* 

Informazioni supplementari: *Additional information:*