

Sirena Defender light

Manuale d'uso



Link Supporto

SOMMARIO

Precauzioni	pag. 3
Avvertenze e Note	pag. 3
Descrizione Sirena	pag. 4
Messa in Funzione	pag. 5
Dichiarazione di Conformità.....	Pag. 7

Precauzioni:

1. Smontare il prodotto solo al fine del collegamento all'alimentazione o per un controllo componentistica, solo personale altamente qualificato può smontare questo prodotto.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.
3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la l'articolo: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
4. Non utilizzare l'articolo in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio) sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della sirena e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato (12v 1,5A)

NOTA IMPORTANTE:

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di legge conformemente alle normative europee in vigore ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installato o utilizzato seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

Descrizione sirena

Compatibile con Defender ST-V e ST-6

Batteria 7,2 V Litio

Segnale armato e disarmato

Tamper esterno

Due vie di comunicazione

Volume sirena circa 100dB

Corrente in stand by 220 μ A

Corrente in funzione 1.2A

Alimentatore consigliato 12V 1500mA


Frequenza 868 mhz

Trasmissione di segnale in campo aperto 90 metri

Led e connessioni sirena

LED ALLARME

LED di codifica e cancellazione



LED ALLARME

LED di stato e codifica

LED alimentazione

Messa in Funzione

- collegare l'alimentazione 12v all'ingresso "Alimentazione" verde presente nella scheda della sirena

Registrare la sirena nel Defender ST-V


Nella centrale ST-V Tenere premuto * per 3 secondi 9876 (la password admin) # 5 # 7

Attenzione: non premere # dopo il 7

Tenere premuto il pulsante REC della sirena, la sirena inizia a lampeggiare, tenendo premuto il pulsante schiacciare # nell'ST-V per confermare il percorso del menù appena descritto. La centrale uscirà automaticamente dal menù.

Abilitare la funzione di avviso acustico nell'armato e disarmato.

Nella centrale ST-V Tenere premuto * per 3 secondi 9876 (la password admin) # 4 # 8 #



Operazioni Defender ST-6

Registare la sirena

Nella centrale ST-6 Tenere premuto * per 3 secondi 012345 (la password admin) 5 # 4 # 1 #
Tenere premuto il pulsante REC della sirena, la sirena inizia a lampeggiare, tenendo premuto il pulsante REC schiacciare # nell'ST-6 e seguire la procedura vocale

Abilitare la funzione di avviso acustica armato e disarmato

Nella centrale ST-6 Tenere premuto * per 3 secondi 012345 (la password admin) # 4 # 7 #

Cancellare la registrazione della sirena

Nella centrale ST-6 Tenere premuto * per 3 secondi 012345 (la password admin) 5 #

Resettare la sirena


A sirena alimentata, tener premuto i pulsanti CLR1 e CLR2 per qualche secondo fino a quando non si sentirà un suono prolungato per due volte. Rilasciare quindi CLR1 e CLR2, la sirena è stata ripristinata.

Dispositivi wireless diretti

- E' possibile registrare fino a 16 dispositivi wireless nella sirena (sensori e/o telecomandi):
tenere premuto REC per entrare in codifica ed attivare il sensore o il telecomando

Quando la sirena viene armata dal telecomando registrato su di essa, i led lampeggeranno ogni minuto, solo nello stato armato, quando i sensori entreranno in funzione, la sirena suonerà per due minuti se non disarmata.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **SIRENA DEFENDER LIGHT**

Funzione specifica: *Specific function:* **Accessorio per Antifurto**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/EU EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.

In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,

EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,

EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: