

**App iOS**  
**per controllo centrale tramite SMS**

**S Alarm**



<https://appsto.re/it/3hkKM.i>

PC Link:

<https://geo.itunes.apple.com/it/app/s-alarm/id647012855?mt=8>

## App iOS per gestione da SMS

La configurazione è molto semplice, richiede solo di inserire il numero di telefono della scheda sim inserita nella centrale di allarme, la password utente ed entrando nell'Edit SMS modificare gli SMS dei vari comandi, basandovi sulla tabella dei comandi qua di seguito esposta.

### **ST-V**

<b>COMANDO</b>	<b>STRINGA DA INVIARE</b>
Inserimento	<b>PASSWORD:1234 SISTEMA ARMATO</b>
Disinserimento	<b>PASSWORD:1234 SISTEMA DISARMATO</b>
Inserimento Parziale	<b>PASSWORD:1234 SISTEMA PARZIALE</b>
Cancella Allarmi	<b>PASSWORD:1234 ALLARME CANCELLATO</b>
Controllo Stato	<b>PASSWORD:1234 STATO</b>

**Nota:** il codice utente di default è 1234, quando viene inviato un comando corretto non si riceve nessuna risposta, quando il comando è errato si riceve un sms per avvisare del comando errato.

**Nota:** lo stop allarmi inviato durante un'allarme in corso, ferma semplicemente l'allarme, fermando anche le chiamate vocali e lascia il sistema inserito.