GUIDA MONTAGGIO STAFFA

senza scatola di derivazione

RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA A BASSO CONSUMO

D-PIR-ESTERNO-GOLD

Link Supporto

Descrizione Prodotto



Montaggio Staffa





NOTA: i pezzi 3 e 4 non hanno verso specifico , basterà farli combaciare per il passaggio cavi

ASSEMBLATA LA STAFFA ANDREMO A FISSARLA A MURO

REGOLATA LA STAFFA A NOSTRO PIACIMENTO APRIAMO IL SENSORE E FISSIAMO IL BOX DEL TRASMETTITORE ALLA STAFFA

ASSEMBLIAMO IL SENSORE PER LA MESSA IN SERVIZIO

NEL CASO DI CABLAGGIO E O UTILIZZO QUINDI DI SCATOLA DI DERIVAZIONE
potremo fissare la vite di regolazione al contrario



ed utilizzando 4 viti più lunghe e grosse di quelle a disposizione fisseremo la staffa esternamente, non sarà quindi necessario il disassemblaggio del sensore