

Manuale d'uso

Sensore D-Vibrazione



Link Supporto

SOMMARIO

Informazioni Generali.....	pag. 3
Messa in servizio del dispositivo.....	pag. 3
Montaggio.....	pag. 3
Impostazioni.....	pag. 4
Sostituzione della Batteria.....	pag. 4
Caratteristiche tecniche.....	pag. 4
Avvertenze e note.....	pag. 3
Dichiarazione Conformità	pag. 4

Informazioni Generali

È un mini sensore di vibrazione di tipo wireless, compatto, discreto e facile da installare, è progettato per essere adattato a tutti i tipi di porte e finestre.

La distanza massima di trasmissione è 150m, riferita a un ambiente aperto e privo di ostacoli e interferenze, all'interno il range di funzionamento varia da 20 a 70m, il dispositivo trasmette nelle frequenze 433 / 868 MHz.

Prima di essere montato va codificato sulla centralina di allarme.

Messa In servizio del dispositivo

Bisogna mettere la centrale di allarme in procedura di apprendimento con la porta chiusa e quindi aprire la porta quando la centrale di allarme lo richiede. Per informazioni dettagliate fare riferimento al manuale della centrale per la procedura di programmazione dei contatti.

Inserire la batteria nel dispositivo solo quando richiesto nella procedura di configurazione.



Montaggio

Aprire la scocca premendo e facendo leva sulla scanalatura presente su uno dei lati minori, ancorare la base del dispositivo direttamente al vetro o alle parti mobili di una porta/finestra.

È possibile allo scopo utilizzare le viti incluse o del nastro biadesivo (nel caso di fissaggio su vetro).

Reinserire quindi la cover di plastica.



Impostazioni

All'interno del sensore, nella piastra madre, sono presenti due interruttori fisici che permettono di impostare il livello di sensibilità desiderato, il sensore permette di selezionare 4 profili con sensibilità decrescente:

Impostazione Sensibilità

dip switch

Livello 1- Massima sensibilità

SW-2 off

SW-1 off

Livello 2

SW-2 on

SW-1 off

Livello 3

SW-2 off

SW-1 on

Livello 4 – Minima Sensibilità

SW-2 on

SW-1 on

Sostituzione della batteria

Non appena la spia rossa rimane accesa anche con la porta chiusa bisogna sostituire la batteria. La durata della batteria stimata è di 1 anno.

Caratteristiche tecniche

Batteria: 1 x CR 2032 3V

Durata batteria: 1 anno

Assorbimento: statico $\leq 10 \mu A$ – allarme $\leq 15 mA$

Temperatura di funzionamento: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$

Frequenza: 433MHz / 866MHz

Campo d'azione: 150 m all'aperto, 20-70 m all'interno

Avvertenze e note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion Accessory***

Modello: *Model:* **D-VIBRAZIONE**

Funzione specifica: **Accessorio per Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion Accessory***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria *RED 2014/53/UE*
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti
normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.

In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with
the relevant Union harmonisation legislation:

EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364, EN 300 220, EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva
dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
importes.

Informazioni supplementari:

Additional information: