

Manuale Utente D-SMOKE



Link Supporto

INDICE

Introduzione	pag. 3
Avvertenze	pag. 4
Panoramica generale	pag. 5
Caratteristiche tecniche	pag. 6
Installazione	pag. 7
Connessione al pannello di controllo e TEST	pag. 9
TEST e sostituzione della batteria	pag. 9
Dichiarazione di Conformità	pag. 10

D-SMOKE Rilevatore di fumo wireless

Caro Cliente,


Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento.

Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che vi faccia piacere averlo.

D-SMOKE, il rilevatore di fumo wireless!

D-SMOKE rileva il fumo e trasmette in modalità wireless un segnale ad un ricevitore, il pannello di controllo. Ha anche un buzzer interno che serve per avvisare le persone nelle immediate vicinanze e ha la funzione di trasmissione vocale.

Per effettuare dei test di prova, il rivelatore è dotato di un apposito pulsante di prova. Inoltre, il rilevatore effettua regolarmente test automatici e riporta le condizioni di funzionamento al sistema principale per una completa supervisione.



AVVERTENZE

1. Non smontare l'apparecchio. Durante l'utilizzo, non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
2. Conservare e maneggiare il dispositivo con cura: potrebbe danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio. Non immergere il prodotto in liquidi.
3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
4. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.
5. L'apparecchio è progettato e realizzato per funzionare all'interno, tuttavia evitare luoghi dove si possano verificare fumi da cottura estremi.
6. In caso di persistente nebbia potrebbero verificarsi episodi di condensa interna e generare falsi allarmi.
7. Abbiate cura di posizionare il sensore in luoghi dove non ci siano ostacoli o frequenti fumi, per non generare falsi allarmi. Anche il fumo di sigaretta persistente o fumi prodotti dalla cottura di cibi particolarmente intensi potrebbero interferire sul funzionamento del sensore.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze comunque non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Numero modello: D-SMOKE
- Durata della batteria: circa un anno
- Alimentazione: 6V DC
- Frequenza di lavoro: 868MHz (opzionale)
- Temperatura di lavoro: -5°C / +50°C
- Umidità di lavoro: 10% -90% RH
- Indicazione di autodiagnostica: il LED rosso si accende e il test automatico di risposta vocale è riuscito.
- Indicazione dell'allarme: il LED rosso si accende 5 secondi, poi il buzzer suona
- Indicatore di basso livello della batteria: suona una volta in ciascuna delle 2 zone

INSTALLAZIONE

- Il rilevatore deve essere installato in un luogo appropriato, con una distanza minima dal muro di 0,6 m.
- Il rilevatore non deve essere installato in un luogo con scarsa circolazione d'aria.
- Se si decide di installare il dispositivo in un grande spazio, occorre installare almeno due rilevatori.
- Un rilevatore può coprire un'area di circa 50m³ di spazio libero (senza partizioni).
- Il rilevatore non deve essere installato vicino a qualsiasi ventilatore, ventola di riscaldamento / raffreddamento, lampada fluorescente o ionizzatore d'aria.
- Il dispositivo D-SMOKE non è adatto per essere installato in luoghi ad elevata concentrazione di solventi di vernice o di scarico di automobili (fumi).
- Nel decidere dove installare il rilevatore, tenere presente che le batterie del rilevatore devono essere sostituite di tanto in tanto (circa una volta ogni due anni).
- Aprire il coperchio del rivelatore (premere da entrambi i lati fino alle linee dell'alloggiamento, vedere l'immagine nella panoramica generale).
- Fissare il pannello posteriore con le due viti fornite nella posizione desiderata.
- Serrare bene le viti, assicurandosi che il pannello non sia intaccato.
- Studiare il manuale di installazione dell'unità di ricezione, il pannello di controllo, per imparare ad inserire la modalità di registrazione e connettere il rilevatore.
- Inserire le batterie nel rilevatore rimuovendo il nastro di plastica.

- Il dispositivo D-SMOKE trasmetterà un segnale di iscrizione e il buzzer emetterà un suono. Da questo momento il sensore è pronto per essere utilizzato.
- Ora il LED lampeggerà una volta ogni minuto. Fissare il coperchio anteriore del rivelatore con il pannello posteriore in modo che entrambe le schede facciano clic.
- Controllare che il rivelatore sia stato fissato saldamente.
- Tenere premuto il pulsante di prova.
- Il LED rosso si accende e il buzzer suona due volte. Inoltre, si può utilizzare del fumo per provare l'efficacia del dispositivo.
- Quando viene rilevato il fumo, il sensore genera un allarme e il buzzer suona.
- Dopo che la concentrazione di fumo scende, il rivelatore ritorna in modalità stand-by.

Nota: il rivelatore può anche essere attivato da fumo di sigaretta persistente o dai fumi prodotti dalla cottura di cibi.

CONNESSIONE AL PANNELLO DI CONTROLLO E TEST


- Codice apprendimento: Il sensore è installato sulla batteria.
- Il pannello di controllo viene registrato nella modalità di apprendimento.
- Premere il pulsante di apprendimento nel retro del sensore, l'indicatore luminoso si accende.
- Per registrare il sensore sul pannello di controllo tenere premuto il pulsante di prova in base al messaggio di richiesta o all'indicazione del pannello di controllo.
- Eseguire il processo di test, il rilevatore emetterà un suono di allarme e invierà un segnale al pannello di controllo per attivarlo.

TEST E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- Il rilevatore controlla automaticamente lo stato delle batterie.
- Se è necessario sostituire le batterie, il rilevatore emette un'indicazione di bassa tensione e il buzzer suona una volta ogni 2 ore.
- Dopo l'installazione di nuove batterie, il buzzer del rilevatore emetterà un suono per confermare che il dispositivo è nuovamente pronto per l'utilizzo.

Nota: Consigliamo di rimuovere la polvere dal rilevatore ogni 6 mesi. Utilizzare un panno asciutto o soffia su di esso delicatamente. Non aprire la camera ottica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **OS-ENA doo Koper**

We importers:

Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

Declares that the Object of the declaration is the product:

Modello: *Model:* **D SMOKE**

Funzione specifica: *Specific function:* **Accessorio per Antifurto**

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria **RED 2014/53/UE** EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.

Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

*Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.
In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*

EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,
EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,
EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importes.

Informazioni supplementari:

Additional information: