


Guarda video dal vivo tramite l'App

- Premi sulla Camera elencata nell'App
- Se la camera è online, puoi guardare i video dal vivo o controllare l'audio ed il microfono della camera.



Usa la scheda TF per registrare video

- Se la scheda SD è nuova o ha bisogno di essere cancellata, premi su [Format your SD card] per renderlo disponibile alla registrazione.
- Passa a [Motion Detect Record] per registrare video mentre un movimento è rilevato dalle lenti della Smart Camera.
- Il video registrerà in 640*480 e durerà dai 20 ai 30 secondi. Quando la scheda SD sarà piena, i vecchi file verranno eliminati automaticamente per dare spazio agli ultimi.

Riproduci video registrati:

- Premi su [Play RecordedFiles] per elencare tutti i video recenti.
- Premi sulle registrazioni per riprodurli online.
- Puoi premere su [Choose Date] per filtrare video in base alla data.

Sincronizza il fuso orario

- Premi su [SYNC with phone's timezone]

Quando il fuso orario del tuo telefono cambia, fallo di nuovo.

Capovolgì il video live:

- Puoi capovolgere il video in modo orizzontale o verticale premendo on/off nel menu impostazioni.

QR Code Configure	>	2015-03-04-094237-av-2.avi
SYNC with phone's timezone	>	2015-03-04-094328-av-2.avi
Wifi Setting	>	2015-03-04-094424-av-2.avi
Horizontal Flip	☐	2015-03-04-094518-av-2.avi
Vertical Flip	☐	2015-03-04-094613-av-2.avi
Format your SD card	>	2015-03-04-094730-av-2.avi
Motion Detect & Record	☒	2015-03-04-094844-av-2.avi
Play Recorded Files	>	2015-03-04-094949-av-2.avi
		2015-03-04-095045-av-2.avi
		2015-03-04-095131-av-2.avi
		2015-03-04-095319-av-2.avi

FAQ

Ho già collegato la mia camera al Wi-Fi, ma non riesco a collegarlo all'App.

- Assicurati di star usando il codice QR corretto durante l'abbinamento.
- Assicurati di star usando un Wi-Fi da 2.4GHz, la camera non supporta ancora ilGHz. La camera supporta solo IPV4.
- I server/servizi DHCP devono essere abilitati nelle impostazioni del router.
- Se stai usando un firewall, tutte le porta da 10000 a 65535 dell'indirizzo IP della tua camera saranno accessibili.
- Ti raccomandiamo di permettere alla camera la connessione.
- Prova a resettare la camera ed imposta la connessione Wi-Fi tramite l'App.

Non riesco ancora a visualizzare la mia camera dall'App.

Se sono stati utilizzati tutti i metodi senza alcun successo, si prega di utilizzare il telefono in modo da creare un hotspot da 2.4GHz ed impostare la camera per collegarla all'hotspot. Se la camera si collega, il problema è causato dal tuo router.

Non riesco a salvare le istantanee.

L'App ha bisogno di avere accesso all'album del tuo telefono per salvare le istantanee. E' richiesta la tua autorizzazione. Se per sbaglio clicchi su "No" durante l'operazione di autorizzazione, devi accedere alle impostazioni del menu per abilitare la funzione.

Come resetto la mia camera?


ASSICURATI DI CONOSCERE I RISULTATI DEL RESET:

TUTTI I DATI SARANNO CANCELLATI, INCLUSE LE IMPOSTAZIONI INTERNET ED I VIDEO REGISTRATI.


- Premi il pulsante di reset dopo che la camera si è accesa fino a quando non senti una voce che ti confermi dell'avvenuto reset.
- Attendi per alcuni secondi fino a quando non sentirai una voce di benvenuto.
- Hai bisogno di impostare il Wi-Fi dopo il reset.

Come fissare la camera al muro:

- Separa la parte bassa dalla camera.
- Usa dei cacciaviti per fissare la base nel posto in cui desideri.
- Aggiungì il corpo della camera alla base.



Specifiche della Camera Interna Wireless SafeX Camera



Caratteristiche:

Designato per essere utilizzato con tutti i sistemi di allarme, la Smart Camera ha Internet wireless ed offre performance eccezionali. Il suo design leggero è adatto per tutte le famiglie moderne e per gli uffici.

L'IP di questa camera è facile da configurare ed opera tramite App del cellulare. Utilizza una tecnologia AcousticPairing per aiutare la camera a connettersi al router in modo semplice e veloce. Tramite server oltreoceano, gli utenti possono guardare in modo semplice video dal vivo o registrati sul telefono dove e quando vuoi.


Altre caratteristiche:

- Wi-Fi veloce impostato dall'onda sonora in App.
- Tutte le operazioni come abbinamento ed impostazioni possono essere fatte tramite l'App. Facile e veloce.
- Nessuna password per accedere, utilizza solo codici QR per mandare via visitatori indesiderati.
- Registra se rileva un movimento. Può essere impostato per registrare video nella scheda SD se c'è qualcosa che si muove nelle prossimità della camera.
- Visione notturna. Quando il lumen dell'ambiente va dai 8L o meno, la camera passerà alla modalità notturna e si accenderà il LED per ottenere una visione notturna chiara.
- Una scheda TF fino a 64GB di spazio supportato.
- 802.11 b/g/n supportati.

Parameters


Sistema	
Access Mode	Scannerizza codice QR per abbinare.
Adattatore	DC 5V 1A
P2P	Oversea P2P server
Sistema di sicurezza	Può essere visitato solo dai proprietari del codice QR.
Impostazioni	Convenient and fast WIFI Settings
Wi-Fi	Su smartphone
Storage	Support Max 64GB TF card
Video	
Video compression	H.264,Supporta il three-stream
Risoluzione	720P(1280×720@22fps)
Sensore	1/4 inch 720p progressive scan CMOS sensor
Lenti/ Vista Angolo	3.6mm@F1.2/62.6°
Bit Rate	CBR/VBR,output range:128~4096kbps
Night Vision	Dual IR-Cut filter auto switch, 10pcs LEDs,10m IR distance

Audio	
Formato compressione	G711/AAC
Dual-Way-Audio	Supportato
Network	
Interfaccia	Pure WIFI
Protocollo	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS, DDNS,NTP,UpnP,RTSP,P2P etc.
Visitatori Online	Supporta 4 utenti che guardano video online nello stesso momento.
WiFi Standard	Supporta IEEE 802.11b/g/n
Rilevatore movimento	Supporta registrazioni video mentre viene rilevato il movimento.
Software	
App Software	iOS(5.0 or above),Android(2.3 or above)
Certifications	
CE	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
	EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
	EN 62479:2010
	EN 62479:2010
RoHS	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN 300 328 V1.8.1
	IEC 62321 Ed 1.0:2013



Gestisci ed Aziona la Camera.

- Premi + per scannerizzare i codici QR stampati sulla cover dietro la camera.
- Puoi rinominare facilmente la camera per uso quotidiano.
- **Istantanee:** Istantanee dello schermo corrente e salvale all'album del telefono.
- **Suono:** ascolta il suono della camera.
- **Talk:** Parla mentre premi e riproduci immediatamente tramite il microfono della camera.



Show | Share Current Code:

Show the current QRCode of Smart Camera, you can share it via MMS or other apps.

Generate New QR Code:

Generate a new QRCode of Smart Camera, users who is still using the old QRCode would fail when visiting this Smart Camera.

SYNC with phone's timezone:

SYNC with phone's timezone. Synchronize the timezone with your phone's.

Wifi Setting:

Connect IP camera wirelessly.

Horizontal & Vertical Flip:

Flip the screen to view correctly when the Smart Camera was installed upside-down.

Format Your SD card:

Erase and make your SD card recordable.

Motion Detect & Record:

Automatically record video when any motion is detected (5s before + 15s after).

Play Record Files:

List all the recorded video on your SD card, can be sorted by date. Click to play.

Impostazioni camera:

Abbina al pannello principale:

- Scannerizza per leggere il codice QR

Alimentazione

- Inserisci il cavo di alimentazione nello slot Micro-USB nel lato rotondo.
- La camera si ricaricherà indicandola con una voce di benvenuto.

Impostazioni Wi-Fi

Puoi impostare il Wi-Fi usando un'onda sonora abbinata dopo averla resettata o al primo utilizzo.

- Resetta la camera. Aspetta per qualche secondo fino a quando la camera si resetterà e verrà indicata tramite una voce di benvenuto.
- Premi su "SonicWave", inserisci SSID e PASSWORD.
- Assicurati che il telefono non sia silenzioso, premi su [Play]. Il telefono inizierà ad impostare il Wi-Fi emettendo un suono speciale.
- Attendi fino a quando la voce confermerà ed indicherà che la camera è collegata al Wi-Fi.

