

Sany Flash

1. Applicazione

La lampada germicida Mini UVC utilizza la tecnologia avanzata della luce UV-C per ridurre in modo significativo batteri e altri allergeni, sulle superfici di casa. Perfetto per spazi chiusi come guardaroba, scarpiera, armadio, cassetto, bagno, auto ecc

2. Parametri

Modello	Sany Flash
Potenza nominale	3.8W
Ultraviolet-C	254nm+Ozono
Materiale dell'alloggiamento	ABS
Fonte di luce	Lampada al mercurio con tubo al quarzo
Alimentazione	5V DC
Grandezza	125*56mm
Batteria	1000mAh
Applicazione	Chiuso 3-6 m2
Tempo di sterilizzazione	15minuti
Funzione	Elimina o sterilizza batteri, acari e altri germi

3. Foto Prodotto :

Portable disinfection lamp parameters



4. come si usa

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, la luce si accenderà. La spia blu lampeggerà per 15 secondi, quindi la lampada UV inizierà a funzionare. La lampada si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.
2. Per spegnere la lampada basterà tenere premuto nuovamente il tasto per 5 secondi.

5. come si ricarica

1. Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile al litio e può essere caricato con un normale caricatore del telefono.
2. Durante la carica, il colore dell'indicatore sarà rosso e diventerà verde quando sarà completamente carico.
3. Sono necessari circa 120 minuti per caricare completamente la batteria.

6. Avviso speciale

Non guardare direttamente la fonte di luce UV; L'esposizione prolungata ai raggi UV ha il potenziale pericolo di bruciore alla pelle e agli occhi, benchè la quantità di ozono emesso sia risibile, l'inalazione a lungo termine dell'ozono può danneggiare il sistema respiratorio, si prega di chiudere porte e finestre durante la sterilizzazione e che non ci siano persone, animali o piante quando la lampada è accesa

Si prega inoltre di proteggere dipinti, prodotti in seta o altro genere materiale e preziosi in genere quando la lampada funziona nella stanza.

7. Servizio post-vendita e garanzia

Grazie per aver acquistato e utilizzato i nostri prodotti. L'intero prodotto è coperto dalla garanzia di Legge.

Le seguenti circostanze non sono coperte da garanzia:

Operazioni improprie; Conservazione, manutenzione, utilizzo o altri fattori impropri;

Disassemblaggio non autorizzato, modifica sul dispositivo; Altre cause estremamente al di là del ragionevole controllo; Nessuna ricevuta o prova di acquisto.