


sensore acqua linea Defcon

1 introduzione

Il rivelatore di perdite d'acqua cambia l'impedenza dell'elettrodo di rilevamento dopo che è immerso nell'acqua e utilizza un chip integrato dedicato per amplificare, rimodellare e confrontare il segnale di ingresso dell'immersione in acqua e produce un contatto secco o un segnale di cambiamento di livello alto e basso, solo se la posizione del trasmettitore è Acqua e trasmettere informazioni tramite transponder wireless. La struttura adotta un design di custodia in plastica completamente sigillata integrata, che garantisce l'elevata affidabilità del prodotto.

Questo prodotto ha alta affidabilità, anti-interferenza, alta sensibilità, tempo di risposta veloce, installazione facile e così via. Adatto per stazioni di base di comunicazione, sale macchine di precisione, biblioteche, magazzini e altri luoghi in cui è necessario un allarme quando c'è acqua accumulata.



2. Parametri tecnici

Numero di modello: Sensore acqua

Distanza di trasmissione wireless: 120m (spazio aperto)

Modulazione: ASK

Frequenza di trasmissione: 433MHz/ 868MHz (Si prega di fare riferimento all'adesivo sulla scatola per la frequenza effettiva) Tensione di lavoro: 3V, utilizzando 2 batterie (AAA)

3. Funzioni principali e installazione


3.1 Le funzioni principali della serie di rivelatori di allagamento:

A. Utilizzo di microprocessori dedicati; C. Rapporto automatico sullo stato;


B. Utilizzando il brevetto codice Mutli; D. allarme anti-perso

3.2 Istruzioni per l'installazione


Prestare attenzione alle seguenti situazioni prima dell'installazione per evitare il normale utilizzo dopo l'installazione.



Non installare all'aperto in una posizione facilmente danneggiata



Non installare su una base instabile




Non installare vicino agli oggetti magnetici


3.3 Installazione Introduzione

1. installazione della batteria: La batteria che usiamo è batteria AAA. Nessuna batteria è installata nel rivelatore prima della spedizione. Si prega di installare la batteria. Fasi di installazione:

A. Utilizzare un cacciavite a testa piatta per separare i coperchi frontali e inferiori dall'apertura.




Open



B. Caricare due batterie AAA con la polarità corretta.

C. Allineare il coperchio del connettore e chiudere il coperchio inferiore.



2 installazione del rivelatore:

A. Utilizzare viti per fissare la staffa di fissaggio alla posizione da testare e l'estremità aperta della staffa è rivolta verso l'alto;

B. Inserire un'estremità del cavo nel trasmettitore;

C. Inserire la testa del sensore nella staffa, avendo cura di puntare i due poli verso il basso;

Fissare il trasmettitore alla parete con nastro biadesivo.

